



**schönenberger**  
ELECTRO

Mechanische Zeitschaltuhr  
Nur für den Innengebrauch

T12-T13, Schaltzeit 15min.  
ON und TIMER Schalter




Artikel-Nr. 04.2005  
EAN 7611453042009



Set programs

Set current time

Plug Into Socket



#### German

1. Richten Sie die Drehscheibe nach der Pfeilrichtung bis zur aktuellen Uhrzeit-Markierung.
2. Stecken Sie alle Stifte nach innen, während dieser Zeit, wo Sie möchten, dass angeschlossene Gerät in Betrieb geht.  
Stellen Sie dabei sicher, dass die Steckdose nicht eingesteckt ist.
3. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in die Steckdose und schliessen die danach das Gerät in die Zeitschaltuhr.

#### French

1. Aligner le disque à la direction de la flèche jusqu'à ce que le marqueur de temps courant.
2. Connectez toutes les broches vers l'intérieur pendant cette période où vous souhaitez connecté l'appareil.  
Assurez-vous que  
la minuterie n'est pas connecté avec la prise d'alimentation-
3. Connectez la minuterie dans la prise, puis connecté l'appareil dans la minuterie.

#### Italian

1. Allineare il disco rotante nella direzione della freccia fino all'attuale orario.
2. Collegare tutti i pin verso l'interno durante il tempo in cui si desidera che l'apparecchio elettronico collegato funzioni. Fare in modo che il temporizzatore non sia collegato con la presa di alimentazione.
3. Inserire il timer nella presa e poi collegare l'apparecchio elettronico nel timer.

#### English

1. Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to current time.
2. Push the setting pins during the time which you want to turn ON the devices or appliance, make sure that the socket is no output.
3. Connect the plug into the electrical socket and then plug the device or appliance's plug into the timer socket.