

Intelligenter digitaler Countdown-Timer mit Wiederholungsfunktion

Produkt # BNH-50/ SW76

SPEZIFIKATIONEN

Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse II

Versorgungsspannung:

230V

Bewertung:

10 Ampere resistiv (2 Ampere induktiv)

Schaltvorgänge:

15Min/30Min/1h/2h/4h/6h Countdown

Temperatur:

Der Timer darf nicht außerhalb des folgenden Umgebungstemperaturbereichs verwendet werden: -10°C bis +50°C

WARNHINWEISE

- Gefahr eines Stromschlags
- Brandgefahr
- Befolgen Sie die örtlichen elektrischen Vorschriften
- Trennen Sie den Timer vor der Reinigung
- Nicht an nassen Orten verwenden
- Elektrische Nennwerte nicht überschreiten
- Gefahr von Verletzung oder Tod
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose
- Nur für den Innengebrauch
- Kinder fernhalten
- Stecker vollständig einsetzen

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Initialisierung:

Wenn der Timer zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, leuchten alle Anzeigen auf und erlöschen dann nach dem Selbstdiagnoseprozess. In dieser Phase gibt es keine Leistungsabgabe.

2. Einstellen eines Countdown-Programms:

Drücken Sie einfach die Taste "SCAN", um die Countdown-Zeit zu wählen. Drücken Sie den "SCAN"-Knopf wiederholt, die Anzeige ändert sich in der Reihenfolge 15Min, 30Min, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, die die Countdown-Zeit darstellt. Der Timer gibt die Zeit aus und schneidet sie dann entsprechend Ihrer Countdown-Zeit ab. Beispiel: Sie möchten den Strom nach 2 Stunden abschalten, drücken Sie bitte die "SCAN"-Taste, bis die "2Hour"-Anzeige aufleuchtet. Dann startet der Timer das Countdown-Programm.

3. Umschalten auf ein anderes Countdown-Programm

Um zu einem anderen Countdown-Programm zu wechseln, drücken Sie einfach die "SCAN"-Taste und ändern Sie die Anzeige auf die neue Countdown-Zeit. Der Timer wird das neue Countdown-Programm starten. Beispiel: Ein 30-Minuten-Countdown-Programm läuft bereits, Sie möchten es in ein 1-Stunden-Programm ändern. Bitte drücken Sie einmal die Taste "SCAN", die Anzeige "30Min" erlischt, und die Anzeige "1Hour" leuchtet auf. Dann schaltet der Timer nach 1 Stunde den Strom ab.

4. Aktivieren der täglichen Wiederholungsfunktion

Drücken Sie die "REPEAT"-Taste, wenn ein Countdown-Programm läuft, die "REPEAT"-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass die tägliche Wiederholungsfunktion jetzt aktiv ist. Das aktuelle Programm wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit noch einmal laufen. Beispiel: Wenn Sie ein 30-minütiges Countdown-Programm auf 12:00 Uhr eingestellt haben, drücken Sie die "REPEAT"-Taste, bevor das Programm endet. Dann wird das 30-Minuten-Countdown-Programm jeden Tag um 12:00 Uhr laufen.

5. Deaktivieren der täglichen Wiederholungsfunktion

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die tägliche Wiederholungsfunktion auszuschalten.

- Drücken Sie die Taste "REPEAT", die Anzeige "REPEAT" erlischt und zeigt damit an, dass die tägliche Wiederholungsfunktion ausgeschaltet ist. Dieser Vorgang hat keinen Einfluss auf das laufende Countdown-Programm.
- Drücken Sie die Taste "SCAN", die Anzeige "REPEAT" erlischt und zeigt damit an, dass die tägliche Wiederholungsfunktion ausgeschaltet ist. Bei diesem Vorgang wird zu einem anderen Countdown-Programm gewechselt.
- Drücken Sie die Taste "ON/OFF", um das laufende Programm sowie die tägliche Wiederholungsfunktion zu beenden. Der Timer hat keine Leistungsabgabe.

6. Beendigung eines Countdown-Programms

Ein Countdown-Programm wird unter den folgenden 2 Bedingungen beendet:

- Wenn das Countdown-Programm abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige und die Stromzufuhr wird unterbrochen.
- Drücken Sie jederzeit die Taste "ON/OFF", um ein Countdown-Programm zu beenden. Dieser Vorgang deaktiviert auch die tägliche Wiederholungsfunktion.

7. Immer eingeschaltet

Wenn bereits ein Countdown läuft oder die tägliche Wiederholungsfunktion aktiv ist, drücken Sie zweimal die Taste "ON/OFF", um den Timer auf "IMMER EIN" zu stellen. Wenn sich der Timer im Modus AUS befindet, drücken Sie die Taste "ON/OFF" einmal.

Hinweis: Im Modus IMMER EIN leuchtet die "EIN/AUS"-Anzeige auf und die Leistungsabgabe ist permanent.

8. Beenden IMMER EIN

- Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, die "ON/OFF"-Anzeige erlischt und die Stromzufuhr wird unterbrochen, oder
- Drücken Sie die "SCAN"-Taste, um ein Countdown-Programm einzustellen. Der Timer gibt ein Countdown-Programm aus und schneidet es dann entsprechend Ihrer Countdown-Zeit ab.

9. Den aktuellen Countdown zurücksetzen

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um den aktuellen Countdown zurückzusetzen.

- Drücken Sie die Taste "ON/OFF" einmal, um den aktuellen Countdown zu beenden, und setzen Sie dann das Countdown-Programm zurück, oder
- Drücken Sie sechsmal die Taste "SCAN", dann startet der Timer das neue Countdown-Programm